

Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Бозал-Автофлекс» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:

Модель..... VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки Подпись

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!



Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 1176 А для автомобилей Opel Meriva

Год выпуска автомобиля	2003—2010
Допустимая полная масса прицепа, кг.	1300
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	60
Вес нетто, кг.	14.5



ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com

Официальные дилеры ООО «Бозал-Автофлекс»:
 г.Архангельск ООО "Легион-плус-авто" (8182) 22-48-15
 г.Волгоград ООО "Априлий" 8(8442) 98-74-98
 г.Екатеринбург ООО "К.Автошиннаб" 8(343) 379-39-89, 373-42-73
 г.Екатеринбург ООО "Альфа-Торг" 8(343) 26-88-308
 г.Иркутск ООО "Сибавто-Ваз" 8(3952) 710-194
 г.Целково ООО "НОВЛАЙН" 8(495) 777-54-59
 г.Москва ООО "Алессио-Авто" 8(495) 745-79-11
 г.Москва ЗАО "Компания Берг" 8(495) 788-95-97
 г.Москва ООО "ТРИ- ABC" 8(495) 720-51-03
 г.Оренбург ИП Болдырев О. Е. 8(3532) 57-99-85
 г.Орск ООО "Галактика" 8-905-899-5012
 г.Новосибирск ООО "Механика" 8(383) 291-59-60
 г.Н.Новгород ООО "Г.Д.Плаза" 8(831) 279-53-24
 г.Пермь ИП Убира Ю. И. 8(3422) 98-27-20
 г.Пермь ООО "Автобезопасность" 8(342) 220-87-87
 г.Самара ООО "Автомикс" 8-927-002-90-06
 г.Сургут ООО "Интер-Партн" 8(3462) 24-00-44
 г.Кемерово ООО "АудиоМобил" 8(3842) 21-14-76
 г.Красноярск ИП Горюнов М.М. 8-902-940-4151
 г.Тюмень ИП Трасычина Н.Б. 8(3452) 32-22-12, 41-52-62
 г.Тюмень ИП Пингинин А. 8-961-213-0278
 г.Уфа ООО "Арткомп" 8-917-347-1700
 г.Челябинск ИП Шмаков В.П. 8(351) 269-44-75, 900-72-73
 г.Челябинск ИП Сайтиева В.В. 8(3512) 773-76-91


Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтировать бампер.
- Демонтировать вставку бампера. (В дальнейшем не понадобится)
- Используя шаблоны, прорезать отверстия в лонжеронах.
- Установить ТСУ внутрь лонжеронов.
- Закрепить ТСУ в точках «A», для крепления использовать гайки крепления вставки и увеличенные шайбы d8.
- Просверлить кронштейны ТСУ насеквоздь в точках «B» через штатные отверстия сверлом d13.
- Отверстия в точках «B» рассверлить со стороны багажника до d16.
- Вложить в отверстия распорные втулки и закрепить ТСУ.
- Установите шар, подрозетник.
- Затяните все крепежные элементы.
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Вырезать бампер, используя приложенный шаблон.
- Установить бампер.
- Установку ТСУ рекомендуется производить в специализированных автомастерских.

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ



Коробка упаковочная

Болт M12 x 1,25 x 75	2 шт.
Болт M12 x 110	2 шт.
Болт M8x30	6 шт.
Гайка M12 с/контр.	2 шт.
Гайка M12 x 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 8 увел.	6 шт.
Шайба 12 увел.	2 шт.
Шайба 12	5 шт.
Шаблон выреза лонжерона	2 шт.
Шаблон выреза бампера	1 шт.
Шар VH0185	1 шт.
Втулка 27 мм	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.